

Инструкция по эксплуатации весов Value VES 50A

1. Перед началом использования проверьте весы. Не используйте весы, если какая-либо часть отсутствует или повреждена.
 2. Не взвешивайте предметы, превышающие максимальную вместимость и масштаб. Это может повредить весы.
 3. Чаша весов может располагаться как в переносном футляре, так и снаружи. Выравнивайте чашу весов перед началом работы, иначе это повлияет на точность.
 4. Поместите взвешиваемый предмет на середину чаши весов, не трясите.
 5. Не храните и не используйте весы в местах с высокой температурой, высокой влажностью, взрывоопасных, легковоспламеняющихся с сильными электромагнитными полями.
 6. Не изменяйте внутреннюю схему электронных весов.
 7. Не тяните за спиральную линию, это может повредить весы.
 8. Замените батарею при включенном сигнале тревоги батареи.
 9. Выключайте весы после каждого использования. Если блок хранится или не используется извлеките батарейку из электронных весов.
- Весы автоматически выключаются через 30 минут без нажатия каких-либо кнопок.

Нажмите кнопку «V/L», чтобы включить или выключить подсветку. Цвет подсветки синий. Подсветка включится автоматически через 30 секунд без нажатия каких-либо кнопок.

РЕЖИМ ВЕСОВ Первый вес будет более 1 кг (включая 1 кг), после этого вес будет отображаться в зависимости от технических параметров указанных в инструкции.

ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ

1. Нажмите кнопку «**CLEAR**», чтобы отменить все функции и вернуться в РЕЖИМ ВЕСОВ;
2. Нажмите кнопку «**ENTER**», чтобы выйти из РЕЖИМА ОЧИСТКИ и отобразить фактический вес.

РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

Эта функция позволяет пользователю быстро и удобно заряжать за минимальное время. Включите CHARGE MODE и введите вес (минимум 50 г) для зарядки.

1. Включите весы.
2. Поместите бак с хладагентом на весы. Подождите, пока показания стабилизируются. Нажмите кнопку «Charge», появится индикатор зарядки, и введите вес, который необходимо зарядить, затем нажмите клавишу «Enter». Весы начнут заправлять введенное количество хладагента. Когда зарядка почти закончится (хладагент $\leq 0,05$ кг), будет подан сигнал. Когда число отображается так же, как ранее введенное, зарядка завершена. Остановите систему заряда вручную. ЖК-дисплей отобразит оставшееся количество хладагента. Нажмите клавишу «ENTER», чтобы выйти на экран.

Клавиша «Repeat» используется для повторения ранее введенного заряда, восстановления веса. После завершения первого цикла зарядки/восстановления нажмите кнопку «Repeat», он начнет заряжать / восстанавливать указанное ранее количество.

*Информация в инструкции от производителя Value