

BAVIS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подготовка к работе

Для начала пользования пультом необходимы 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте). Откройте крышку пульта и вставьте их согласно полярности, указанной под крышкой.

Поиск бренда

1. Если бренд вашего кондиционера изображен на одной из кнопок пульта, одновременно нажмите кнопку «SELECT» и кнопку бренда. Если это не сработало, включите ваш кондиционер, направьте пульт в сторону блока. Нажмите и удерживайте кнопку бренда, пока не услышите сигнал. Проверьте работоспособность пульта и при неудаче повторите все перечисленные действия.

2. Найдите нужный вам код в таблице с кодами, исходя из бренда вашего оборудования. Вводите первый код, приведенный в таблице. Если он не работает, попробуйте следующий и делайте так до тех пор, пока код не подойдет. Например, для бренда DOCTOR вводите код 0211. Если он не сработал, попробуйте 0449 и т.д.

3. Нажмите кнопку SELECT, код на ЖК-дисплее мигнет один раз. По очереди введите 4-значный код. Вводите следующую цифру после того, как предыдущая перестанет мигать. Пульт дистанционного управления автоматически подтвердит код, откроется меню. Теперь вы можете управлять кондиционером.

Автоматический поиск устройства

Если вы не знаете бренд вашего кондиционера, попробуйте найти свой код следующим образом:

1. Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер, нажмите кнопку «SELECT» и удерживайте ее в течение 5 секунд. ПДУ перейдет в режим автоматического поиска. Когда кондиционер получит сигнал, а код на экране перестанет мигать, нажмите любую кнопку для продолжения.

2. Включите кондиционер и проверьте работу пульта. Если кондиционер не реагирует на пульт, попробуйте повторить действия первого пункта.

Установка часов

1. Нажмите кнопку «CLOCK», сигнал часов замигает.

2. Нажимайте кнопки «+TIME» «-TIME», чтобы установить текущее время.

3. Снова нажмите кнопку «CLOCK».

Установка таймера

Для установки таймера включения, выключите кондиционер.

1. Нажмите кнопку «TMR ON», на ЖК-дисплее отобразится сигнал часов и время.

2. Нажимайте кнопки «+TIME» «-TIME», чтобы установить время, по которому кондиционер будет включаться автоматически. Через 5 секунд настройка завершится автоматически. Для установки таймера выключения, кондиционер должен быть включен.

3. Нажмите кнопку «TMR OFF», на ЖК-дисплее отобразится сигнал часов и время. Затем выполните действия аналогично пункту 2 при установке таймера включения. Чтобы удалить таймер, дважды нажмите кнопку «TIMER ON/OFF».

Меры безопасности

1. Если пульт не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы избежать утечки жидкости из батареек и повреждения устройства.

2. Если ЖК-дисплей выглядит тусклым, замените батарейки. (Новые и старые батареи нельзя использовать вместе). После каждой замены батарей нет необходимости снова устанавливать код модели.

Технические характеристики

Рабочее расстояние: 8 метров

Питание: 2 батарейки AAA

Размер, Д*Ш*Г (мм): 133*45*25

Вес: около 52 г (без батареи)

BAVIS

KT-B02

БРЕНД	КОД МОДЕЛИ	БРЕНД	КОД МОДЕЛИ
ACSON	0234_0468	GIEFF	0313.2446.2959.5260
ACTRON AIR	0573	GOLDSTAR	0201.0466-0469.1737.3539
AGER/AGREE	0469.0785.0107.0108	GREE	0309-0316.0398.0399.0482.
AIRWELL	0529.0555-0558	GUGIAO	0490.0512.0513.0591
AITE	0002.0017.0292.0326		0244.0291.1268.2851
AKIRA	0310.0311		0266-0272.0346.0453-0455.
ALPIN	0252.0253.1276.1789	HAIER	0538.0539
AMCOR	0050.0246.0302.0449	HELLER HOFFWEL	0107.0282.0289.0292.0299
AMICO	0555-0558	HICON(HUIKANG)	0016.0368.0441-0443.0207.
ARENA	0206.0212.0229		1978.3440
ARISTON	0261_0265	HISENSE	0332-0335.0505-0506.0517.
ARLEC	0202		1868.2895
AUCMA	0288-0296.0302.0462.1826.	HITACHI	0118-0126.0605-0607.1656.
	3534		2173
AUSSIE AIR/ARD	0297.0282.0287	HOFFWELL	0811
AUX	0297-0300.0451.0474.0475.	HOMEMAKERS	0091.0297-0300.0451.0810
	0599.1834.3011	HUABAO	0336-0344.2384.2903.4905
BANSHEN	0264.1288.2824	HUAIKE	0408.0920.1501.3480
BLUESTAR	0261.0265	HUALING	0317-0325.0452.0207.0234.
BLUEWAY	0300		0261.0523_2365.3524
BOERKA	0383.0434.0436.0437.3508	HUAMEI	0402.0460-0465.2962.3988
BRIVAS	0102	HUIFENG	0370.2418.3442
CARRIER	0203-0209.0235.0456-0458.	HYUNDAI	0012.0202.0297.0345.0433.
	0468_0563-0565.0590-0592		0466.0480_0555.0551.3552
CELESTIAL	0307	JBS	0202.0273
CHANGHONG	0301-0308.0046.2349.3890.	JDC	0373.0440.2488.3957
	4905	JET-AIR/JBS	0169.0202
CHANGLING	0002.0012.0119.0191.0192.	JIANGNAN	0432.1456.3607.4906-4915
	0261.0298_0369.0630-0633	JINDA	0414.1950.3998.4655-4669
CHIGO	0379-0382.0444-0447.0489.	JINSONG	0719.0355.0389-0391.
	0515.0610.0261.1912.2940		0446-0448.3463
CHOFU	0184-0187.1208.2233.4330	JOHNSON	0492.0555-0558.2028.3829
CHUNLAN	0345-0350.0450.0453.	KANGLI	0374.0375.1911.2442
	0545-0546.3522	KELON	0282-0287.0416-0418.0473.
CLIMA VENETA	0572		0485-0488.0501.0534
CONIA	0297-0300.0349.0570.0571	KELVINATOR	0151.0197.0203.0107
CONROWA	0377.0899.1315.2937	KUMATAIR	0225.0228.0452.3497
CONSUL	0463.1989.3535.4335-4650	KOLIN	0416-0419.2466.3488
COOL PARTS GC	0416-0418.0002.0456	KONKA	0397.0457-0459.3017
COOLINE	0187.0206	LENNOX	0017.0260-0265.0435.0301
CORONA	0153-0163.0459.2204.3531	LEVANTE	0106
COUNTRY AIR	0560		0197-0200.0514.0534.0572.
DAEWOO	0203-0209.0406.1430.3792	LG	0634.2248
DAIKIN	0171-0183.0468.0472.0566.	LIANGYU	0233.0451.1987.3817
	0567_0574-0577.0583		0018-0020.0527.0530.0532.
DEC/DHL	0504.0592	LITTLE DUCK	1039
DELONGHI	0232.0482.0484	LITTLE SWAN	0434.0477.0516.0524.2994
DEBRY/DIVINCHI	0311.0289.0400	LOREN-SEBO	0255.0471.0472.2007.3327
DL	0302	LUXAIRE	0292
DOCTOR	0221.0449.0499.1473.3805	MCQUAY	0234-0237.0465.0468.0472.
	0219.0355-0361.1897.2918.		0567.0587.1489.2794
DONGBAO	4852	MI A/C	0391
DONGXINBAO	0413.1505.3485.4700-4768	MICOM	0415.1439.2465.3487
ELCO	0555-0558	MIDEA	0260-0265.0526.1801.2820
ELECTRA	0555-0558	MISAKAE	0234-0237
ELECTROLUX	0216-0220.0268.0300.0534.	MISTRAL	0237
	0569.1244		0001-0045.0476-0479.0522.
EMAIL AIR	0127-0135.0553.0556.0558	MITSUBISHI	0523.0552.0553.0568.0582.
FEDDERS	0498.0499.0500.0528.4804.		5000
	4820-4900	NEC NATIONAL	0138-0154.0200
FERROLI	0585	NIKKO	0462.0519
	0277.0489.0495-0497.0519.	NISO	0013.0016
FRESTECH	0520.0534.0048.0261.0448.	NORITZ	0431.0943.2991.5005-5256
	2325	OGENERAL	0127-0137.0464.0552-0554
FUJITA/FUJIAIRE	0265.0297	OMEGA	0559
FUJITSU	0127-0137.0464.0552-0554.	OMNI	0146.0262
	0118	PANASONIC	0138-0154.0483.0490-0492
FUNAI	0430.0481.3041.3502	NATIONAL	2714.3722
FUNAI/FUJIN	0430.0481.0802.0942.0002	PANDA	0378.1914.3962.5257-5259
GALANZ	0371.0372.0521.0534.1908.	PHILCO	0210.0211.0487.0488.1234
	2931	PILOT	0591
GE	0047	POLAR ICE	0571
GEER	0002.0012	PROTON	0421-0423.0934.2981
	0127-0137.0464.0552-0554.	RAYBO	0362-0367.2410.3435.5278
GENERAL	2000.3712	ROSS	0484

СДЕЛАНО В КИТАЕ
ИМПОРТЕР: ООО «АЭРОСИСТЕМЫ», ИНН 7743778097, РОССИЯ,
Г. МОСКВА, УЛ. ПЛЕХАНОВА, Д. 7, ЭТАЖ 4, ПОМ. 1, КОМН. 45,
+7 (495) 165-75-55, MAIL@BAVIS.RU



арт. 23351



2 000000 325934