



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подготовка к работе

Для начала пользования пультом необходимы 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте). Откройте крышку пульта и вставьте их согласно полярности, указанной под крышкой.

Ввод кода

1. Найдите нужный вам код в таблице с кодами, исходя из бренда вашего оборудования. Вводите первый код, приведенный в таблице. Если он не работает, попробуйте следующий и делайте так до тех пор, пока код не подойдет. Например, для бренда ALPIN вводите код 0252. Если он не сработал, попробуйте 0253 и т.д.

2. Нажмите кнопку SELECT, код на ЖК-дисплее мигнет один раз. По очереди введите 4-значный код. Вводите следующую цифру после того, как предыдущая перестанет мигать. Пульт дистанционного управления автоматически подтвердит код, откроется меню. Теперь вы можете управлять кондиционером.

3. Включите кондиционер и проверьте работу пульта. Если кондиционер не реагирует на пульт, выберите следующий код из таблицы, пока все функции не начнут работать.

Автоматический поиск устройства

Если вы не знаете бренд вашего кондиционера, попробуйте найти свой код следующим образом:

1. Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер, нажмите кнопку «SELECT» и удерживайте ее в течение 5 секунд. ПДУ перейдет в режим автоматического поиска. Когда кондиционер получит сигнал, а код на экране перестанет мигать, нажмите любую кнопку для продолжения.

2. Включите кондиционер и проверьте работу пульта. Если кондиционер не реагирует на пульт, попробуйте повторить действия первого пункта.

Установка часов

1. Нажмите кнопку «CLOCK», сигнал часов мигает.
2. Нажимайте кнопки «+TIME» «-TIME», чтобы установить текущее время.
3. Снова нажмите кнопку «CLOCK».

Установка таймера

Для установки таймера включения, выключите кондиционер.

1. Нажмите кнопку «TMR ON», на ЖК-дисплее отобразится сигнал часов и время.
2. Нажимайте кнопки «+TIME» «-TIME», чтобы установить время, по которому кондиционер будет включаться автоматически. Через 5 секунд настройка завершится автоматически. Для установки таймера выключения, кондиционер должен быть включен.
3. Нажмите кнопку «TMR OFF», на ЖК-дисплее отобразится сигнал часов и время. Затем выполните действия аналогично пункту 2 при установке таймера включения.
Чтобы удалить таймер, дважды нажмите кнопку «TIMER ON/OFF».

Меры безопасности

1. Если пульт не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы избежать утечки жидкости из батареек и повреждения устройства.
2. Если ЖК-дисплей выглядит тусклым, замените батарейки. (Новые и старые батареи нельзя использовать вместе). После каждой замены батарей нет необходимости снова устанавливать код модели.

Технические характеристики

Рабочее расстояние: 8 метров

Напряжение источника питания: 3В постоянного тока

Питание: 2 батарейки AAA

Размер, Д*Ш*Г (мм): 123*44*22

Вес: около 45 г (без батареи)

БРЕНД	КОД МОДЕЛИ	БРЕНД	КОД МОДЕЛИ	БРЕНД	КОД МОДЕЛИ	БРЕНД	КОД МОДЕЛИ
ACSON	0234, 0468	FEDDERS	0498, 0499, 0500, 0528	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 1496, 3543	TADIRAN	0246-0251, 0591, 2295, 3833
ACTRON AIR	0573	FERROLI	0585	LUXAIRE	0297	TATUNG	0419, 0420, 1955, 2979
AGER/AGREE	0489, 0785, 0107, 0108	FRESTECH	0277, 0489, 0495-0497, 0519, 0520, 0534, 0048, 0261, 0448, 1813, 3349	MCQUAY	0234-0237, 0465, 0468, 0472, 0567, 0587, 2283, 3820	TCL	0246, 0273-0281, 0468, 0476, 0493, 0534, 0570, 1299, 3347
AIRWELL	0529, 0555-0558	FUJITA/FUJIAIRE	0265, 0297	MI A/C	0391	TECO	0256, 0473-0475, 1280
AITE	0002, 0012, 0292, 0326	FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 0118, 1158, 3720	MICOM	0415, 1439, 2463	TIANDI	0415, 0927, 1538, 3999
AKIRA	0310, 0311	FUNAI	0430, 0481, 1966, 3502	MIDEA	0260-0265, 0526, 1284, 2310	TIANDI, MICOM	0415, 0131, 0017
ALPIN	0252, 0253, 1788, 3325	FUNAI/FUJIN	0430, 0481, 0802, 0942, 0002	MISAKAE	0234-0237	TITANIUM	0339
AMCOR	0050, 0246, 0302, 0449	GALANZ	0371, 0372, 0521, 0534, 1395, 2933, 3956	MISTRAL	0237	TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0489, 0561, 0562, 1647, 3181
AMICO	0555-0558	GE	0047	MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0552, 0553, 0568, 0582, 3628	TOYO	0002, 0012
ARENA	0206, 0212, 0229	GEER	0002, 0012	NEC NATIONAL	0138-0154, 0200	TRANE	0227-0232, 0512, 0595, 0739, 2276
ARISTON	0261, 0265	GENERAL	0127-0137, 0464, 0552-0554, 0639, 1152, 2180, 3711	NIKKO	0462, 0519	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 3522
ARLEC	0202	GLEE	0313, 2446, 3983	NISO	0013, 0016	VIDEOCON	0002, 0484
AUCMA	0288-0296, 0302, 0462, 2337, 3534	GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 2515	NORITZ	0431, 1455, 2468	VOLTAS	0002, 0197, 0260, 0261, 0265, 0498
AUSSIE AIR/ARD	0297, 0282, 0287	GREE	0309-0316, 0398, 0399, 0482, 0490, 0512, 0513, 0591	OGENERAL	0127-0137, 0464, 0552-0554	WANBAO	0138-0154, 0483, 0666, 0995, 1177
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0599, 2860, 3370	GUQIAO	0244, 0291, 1268, 1827	OMEGA	0559	WEATHERMAKER	0203-0209, 0235, 0456-0458, 0468, 0482-0486, 0563-0565, 0590-0592
BANSHEN	0264, 1288, 3848	HAIER	0266-0272, 0346, 0453-0455, 0538, 0539, 3852	OMNI	0146, 0262	WEILI	0393-0396, 2442, 3979
BLUESTAR	0261, 0265	HELLER HOFFWEL	0107, 0282, 0289, 0292, 0299	PANASONIC	0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738	WHIRLPOOL	0164-0170, 0481, 0489, 0502, 0505, 0506, 2038, 3752
BLUEWAY	0300	HICON(HUIKANG)	0016, 0368, 0441-0443, 0207, 2416, 3514	NATIONAL	0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738	WINIA	0481, 0550, 1505, 3553
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3967	HISENSE	0332-0335, 0505-0506, 0517, 1869, 2895, 3917	PANDA	0378, 0890, 1405	XILENG	0411, 0412, 2460, 3995
BRIVAS	0107	HITACHI	0118-0126, 0605-0607, 1148, 2679, 3709	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 3795	XINLE	0297, 0298, 0400, 0401, 2960, 3985
CARRIER	0203-0209, 0235, 0456-0458, 0468, 0563-0565, 0590-0592	HOFFWELL	0811	PILOT	0591	YANGZI(YAIR)	0403, 1427, 3475
CELESTIAL	0307	HOMEMAKERS	0091, 0297-0300, 0451, 0810	POLAR ICE	0571	YINYAN	0258, 0259, 0330-0331, 0326-0331, 0478, 0303, 0364, 0381, 2888
CHANGHONG	0301-0308, 0046, 1325, 2353, 3982	HUABAO	0336-0344, 1879, 3409, 3926	PROTON	0421-0423, 2507, 3593	YORK	0107, 0235, 0238-0243, 0468, 0501-0502, 0576, 0573, 0590-0592, 2287, 3312
CHANGLING	0002, 0012, 0119, 0191, 0192, 0261, 0298, 0369, 0630-0633	HUAKE	0408, 1432, 2765, 3992	RAYBO	0362-0367, 1387, 2925	YUETU	0002, 0534
CHIGO	0379-0382, 0444-0447, 0489, 0515, 0610, 0261, 1916, 2940	HUALING	0317-0325, 0452, 0207, 0234, 0261, 0523, 2500, 3906	RHOSS	0484	ZHENBAO	0127-0137, 0464, 0639, 1164, 2176, 3200
CHOFU	0184-0187, 1721, 3771	HUAMEI	0402, 0460-0465, 1426, 1997, 1999, 3533	ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 1975, 3510		
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 0545-0546, 3932	HUIFENG	0370, 0882, 2420, 3954	SABRO	0435, 0506-0508, 2483, 3579		
CLIMA VENETA	0572	HYUNDAI	0012, 0202, 0297, 0345, 0433, 0466, 0480, 0555, 1226, 2250	SACON	0002, 0288		
CONIA	0297-0300, 0349, 0570, 0571	JBS	0202, 0273	SAIJO DENKI	0212-0215, 1238, 3285		
CONROWA	0377, 1913, 3961	JDC	0373, 0440, 1397, 3000	SAMPO	0424-0426, 1448, 1961, 3497		
CONSUL	0463, 0975, 2511	JET-AIR/JBS	0169, 0202	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 1726, 2239, 3772		
COOL PARTS GC	0416-0418, 0002, 0456	JIANGNAN	0432, 1456	SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 0558, 0559, 1090, 3678		
COOLINE	0187, 0206	JINDA	0414, 1950, 2536	SAST	0002, 0012		
CORONA	0155-0163, 0459, 2206	JINSONG	0219, 0355, 0389-0391, 0446-0448, 3462	SASUKI	0254, 0470, 2006, 3838		
COUNTRY AIR	0560	JOHNSON	0492, 0555-0558, 2028, 3829	SENSOR	0046, 0071		
DAEWOO	0203-0209, 0406, 2256, 3990	KANGLI	0374, 0375, 2935, 3958	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 3969		
DAIKIN	0171-0183, 0468, 0472, 0566, 0567, 0574-0577, 0583, 2220, 3758	KELON	0282-0287, 0416-0418, 0473, 0485-0488, 0501, 0534	SHANXING	0392, 0449, 1416, 1985		
DEC/DHL	0504, 0592	KELVINATOR	0151, 0197, 0203, 0107	SHARP	0096-0106, 0525, 0542, 1633, 2150, 2656		
DELONGHI	0232, 0482, 0484	KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 1988, 3810	SHENGFEENG	0376, 0480, 1504, 1912		
DERBY/DIVINCHI	0311, 0289, 0400	KOLIN	0416-0418, 1952, 2465, 3539	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 2912		
DL	0302	KONKA	0397, 0457-0459, 2507, 3981	SHUAIKANG	0002, 0288, 0800, 1311		
DOCTOR	0221, 0449, 0499, 2497, 3850	LENNOX	0017, 0260-0265, 0435, 0301	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 3476		
DONGBAO	0219, 0355-0361, 2403, 3430	LEVANTE	0106	SKYWORTH	0359-0361, 3728, 3999		
DONGXINBAO	0413, 2461, 3997	LG	0197-0200, 0514, 0534, 0572, 0634, 2050, 3730	SONGGE	0428, 0429, 1965, 2988		
ELCO	0555-0558	LIANGYU	0233, 0451, 1257, 3523	SOVA	0409, 0410, 2457, 3482		
ELECTRA	0555-0558	LITTLE DUCK	0015-0020, 0527, 0530, 0532, 1556, 2070	STARIGHT-AIRCON	0283		
ELECTROLUX	0216-0220, 0268, 0300, 0534, 0569, 1753, 3802	LITTLE SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946, 1556	STARWAY	0345-0350, 0450, 0453, 0545-0546		
EMAILAIR	0127-0135, 0553, 0556, 0558			SUMMER	0427, 1963, 2485, 3499		
				SUNDURG	0257, 0505, 1793, 3841		
				SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946, 1556		