

BAVIS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подготовка к работе

Для начала пользования пультом необходимы 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте). Откройте крышку пульта и вставьте их согласно полярности, указанной под крышкой.

Ввод кода

1. Найдите нужный вам код в таблице с кодами, исходя из бренда вашего оборудования. Вводите первый код, приведенный в таблице. Если он не работает, попробуйте следующий и делайте так до тех пор, пока код не подойдет. Например, для бренда ALPIN вводите код 0252. Если он не сработал, попробуйте 0253 и т.д.

2. Нажмите кнопку SELECT, код на ЖК-дисплее мигнет один раз. По очереди введите 4-значный код. Вводите следующую цифру после того, как предыдущая перестанет мигать. Пульт дистанционного управления автоматически подтвердит код, откроется меню. Теперь вы можете управлять кондиционером.

3. Включите кондиционер и проверьте работу пульта. Если кондиционер не реагирует на пульт, выберите следующий код из таблицы, пока все функции не начнут работать.

Автоматический поиск устройства

Если вы не знаете бренд вашего кондиционера, попробуйте найти свой код следующим образом:

1. Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер, нажмите кнопку «SELECT» и удерживайте ее в течение 5 секунд. ПДУ перейдет в режим автоматического поиска. Когда кондиционер получит сигнал, а код на экране перестанет мигать, нажмите любую кнопку для продолжения.

2. Включите кондиционер и проверьте работу пульта. Если кондиционер не реагирует на пульт, попробуйте повторить действия первого пункта.

Использование «умного охлаждения и нагрева»

Нажмите кнопку «ICOOL» для быстрого охлаждения и «HEAT» для быстрого обогрева. Скорость потока и температура будут выставлены автоматически, но вы можете регулировать работу системы при помощи кнопок «+TEMP» и «-TEMP».

Установка часов

1. Нажмите кнопку «CLOCK», сигнал часов мигает.

2. Нажимайте кнопки «+TIME» «-TIME», чтобы установить текущее время.

3. Снова нажмите кнопку «CLOCK».

Установка таймера

Для установки таймера включения, выключите кондиционер.

1. Нажмите кнопку «TMR ON», на ЖК-дисплее отобразится сигнал часов и время.

2. Нажимайте кнопки «+TIME» «-TIME», чтобы установить время, по которому кондиционер будет включаться автоматически. Через 5 секунд настройка завершится автоматически. Для установки таймера выключения, кондиционер должен быть включен.

3. Нажмите кнопку «TMR OFF», на ЖК-дисплее отобразится сигнал часов и время. Затем выполните действия аналогично пункту 2 при установке таймера включения. Чтобы удалить таймер, дважды нажмите кнопку «TIMER ON/OFF».

Меры безопасности

1. Если пульт не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы избежать утечки жидкости из батареек и повреждения устройства.

2. Если ЖК-дисплей выглядит тусклым, замените батарейки. (Новые и старые батареи нельзя использовать вместе). После каждой замены батарей нет необходимости снова устанавливать код модели.

Технические характеристики

Рабочее расстояние: 8 метров
Напряжение источника питания: 3В постоянного тока
Питание: 2 батарейки AAA
Размер, Д*Ш*Г (мм): 127*48*22
Вес: около 66,5 г (без батареи)

BAVIS

KT-4000

БРЕНД	КОД МОДЕЛИ	БРЕНД	КОД МОДЕЛИ
ALPIN	0252, 0253, 1788, 3325	MACQUAY	0234-0237, 0465, 2283, 3820
AUCMA	0288-0296, 0462, 2337, 3534	MICOM	0415, 1439, 2463
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 2860, 3370	MIDEA	0260-0265, 0526, 1284, 2310
BANSHEN	0264, 1288, 3848	DAEWOO	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 3628
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3967	NORITZ	0431, 1455, 2468
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565	PANASONIC	0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738
CHANGHONG	0301-0308, 1325, 2353, 3982	NATIONAL	0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738
CHIGO	0379-0382, 0489, 0515, 1916, 2940	PANDA	0378, 0890, 1405
CHOFU	0184-0187, 1721, 3771	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 3795
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 3932	PROTON	0421-0423, 2507, 3593
CORONA	0155-0163, 0459, 2206	RAYBO	0362-0367, 1387, 2925
CONROWA	0377, 1913, 3961	ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 1973, 3510
CONSUL	0463, 0975, 2511	SABRO	0435, 0506-0508, 2483, 3579
DAEWOO	0203-0209, 0406, 2256, 3990	SALJO DENKI	0212-0215, 1238, 3285
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 2220, 3758	SAMPO	0424-0426, 1448, 3497
DOCTOR	0221, 0449, 2497, 3850	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 2239, 3772
DONGBAO	0355-0361, 2403, 3430	SANYO	0046-0095, 0559, 0529, 0530, 1090, 3678
DONGXINBAO	0413, 2461, 3997	SASUKI	0254, 0470, 2006, 3838
ELECTROLUX	0216-0220, 0569, 1753, 3802	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 3969
FEDDERS	0498, 0499, 0528	SHARP	0096-0106, 0525, 1633, 2150, 2656
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 1813, 3349	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 2912
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 1158, 3720	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 3476
FUNAI	0430, 0481, 1966, 3502	SHUAIKANG	0288, 0800, 1311
GALANZ	0371, 0372, 0521, 1395, 2933, 3956	SONGGE	0428, 0429, 1965, 2988
GENERAL	0639, 1152, 2180, 3711	SOVA	0409, 0410, 2457, 3482
GLEE	0398, 0399, 2446, 3983	SUMMER	0427, 1963, 2485, 3499
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 2515	SUNDURG	0257, 0505, 1793, 3841
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946, 1556
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 3852	TADIRAN	0246-0251, 2295, 3833
HISENSE	0332-0335, 0517, 1869, 2895, 3917	TATUNG	0419, 0420, 1955, 2979
HITACHI	0118-0126, 1148, 2679, 3709	TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0570, 1299, 3347
HUABAO	0336-0344, 1879, 3409, 3926	TECO	0256, 0473-0475, 1280
HUAKE	0408, 1432, 2765, 3992	TIANDI	0415, 0927, 1538, 3999
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1997, 3533	TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0561, 0562, 1647, 3181
HUALING	0317-0325, 0452, 2500, 3906	TRANE	0227-0232, 0739, 2276
HUIFENG	0370, 0882, 2420, 3954	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 3522
HUIKANG	0368, 0441-0443, 2416, 3514	WEILI	0393-0396, 2442, 3979
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 2250	WHIRLPOOL	0164-0170, 0502, 2038, 3752
JDC	0373, 0440, 1397, 3000	WINIA	0481, 0550, 1505, 3553
JINDA	0414, 1950, 2536	XILENG	0411, 0412, 2460, 3995
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 3462	XINLE	0400, 0401, 2960, 3985
JOHNSON	0245, 0492, 2028, 3829	YANGZHI(YAIR)	0403, 1427, 3475
KANGLI	0374, 0375, 2935, 3958	YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 2888
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	YORK	0107, 0238-0243, 0573, 2287, 3312
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 1988, 3810	ZHEN BAO	0639, 1164, 2176, 3200
KOLIN	0416-0418, 1952, 2465, 3539		
KONKA	0397, 0457-0459, 2507, 3981		
LG	0197-0200, 0514, 2050, 3730		
LIANGYU	0233, 0451, 1257, 3523		
LITTLE DUCK	0527, 0532, 1556, 2070		
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 1496, 3543		