

BAVIS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подготовка к работе

Для начала пользования пультом необходимы 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте). Откройте крышку пульта и вставьте их согласно полярности, указанной под крышкой.

Ввод кода

1. Найдите нужный вам код в таблице с кодами, исходя из бренда вашего оборудования. Вводите первый код, приведенный в таблице. Если он не работает, попробуйте следующий и делайте так до тех пор, пока код не подойдет. Например, для бренда ALPIN вводите код 0252. Если он не сработал, попробуйте 0253 и т.д.

2. Нажмите кнопку SELECT, код на ЖК-дисплее мигнет один раз. По очереди введите 4-значный код. Вводите следующую цифру после того, как предыдущая перестанет мигать. Пульт дистанционного управления автоматически подтвердит код, откроется меню. Теперь вы можете управлять кондиционером.

3. Включите кондиционер и проверьте работу пульта. Если кондиционер не реагирует на пульт, выберите следующий код из таблицы, пока все функции не начнут работать.

Автоматический поиск устройства

Если вы не знаете бренд вашего кондиционера, попробуйте найти свой код следующим образом:

1. Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер, нажмите кнопку «SELECT» и удерживайте ее в течение 5 секунд. ПДУ перейдет в режим автоматического поиска. Когда кондиционер получит сигнал, а код на экране перестанет мигать, нажмите любую кнопку для продолжения.

2. Включите кондиционер и проверьте работу пульта. Если кондиционер не реагирует на пульт, попробуйте повторить действия первого пункта.

Использование «умного охлаждения и нагрева»

Нажмите кнопку «ICOOOL» для быстрого охлаждения и «IHEAT» для быстрого обогрева. Скорость потока и температура будут выставлены автоматически, но вы можете регулировать работу системы при помощи кнопок «+TEMP» и «-TEMP».

Установка часов

1. Нажмите кнопку «CLOCK», сигнал часов замигает.

2. Нажимайте кнопки «+TIME» «-TIME», чтобы установить текущее время.

3. Снова нажмите кнопку «CLOCK».

Установка таймера

Для установки таймера включения, выключите кондиционер.

1. Нажмите кнопку «TMR ON», на ЖК-дисплее отобразится сигнал часов и время.

2. Нажимайте кнопки «+TIME» «-TIME», чтобы установить время, по которому кондиционер будет включаться автоматически. Через 5 секунд настройка завершится автоматически. Для установки таймера выключения, кондиционер должен быть включен.

3. Нажмите кнопку «TMR OFF», на ЖК-дисплее отобразится сигнал часов и время. Затем выполните действия аналогично пункту 2 при установке таймера включения. Чтобы удалить таймер, дважды нажмите кнопку «TIMER ON/OFF».

Меры безопасности

1. Если пульт не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы избежать утечки жидкости из батареек и повреждения устройства.

2. Если ЖК-дисплей выглядит тусклым, замените батарейки. (Новые и старые батареи нельзя использовать вместе). После каждой замены батарей нет необходимости снова устанавливать код модели.

Технические характеристики

Рабочее расстояние: 8 метров
Напряжение источника питания: 3В постоянного тока
Питание: 2 батарейки AAA
Размер, Д*Ш*Г (мм): 166*57*19.5
Вес: около 110 г (без батареи)

BAVIS

KT-N898

БРЕНД	КОД МОДЕЛИ	БРЕНД	КОД МОДЕЛИ
ALPIN	0252, 0253, 0764, 1277, 1789	MACQUAY	0234-0237, 0465, 0746, 1773
AUCMA	0288-0296, 0462, 1313, 1998	MICOM	0415, 0927, 1951
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0812, 1987	MIDEA	0260-0265, 0526, 1289, 1976
BANSHEN	0264, 1288, 1800	MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 1502
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 1407, 1972	NORITZ	0431, 1455
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565	PANASONIC	0138-0154, 0483, 0490-0492, 0653, 1507
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 1843	NATIONAL	0138-0154, 0483, 0490-0492, 0653, 1507
CHIGAO	0379-0382, 0489, 0515, 1403, 1916	PANDA	0378, 0890
CHOFU	0184-0187, 1209, 1723	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1746
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 1373	PROTON	0421-0423, 0933, 1958
CORONA	0155-0163, 0459, 1180, 1995	RAYBO	0362-0367, 1386, 1898
CONROWA	0377, 1401, 1913	ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 1393
CONSUL	0463, 0975	SABRO	0435, 0506-0508, 1018, 1971
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0715, 1942	SAIJO DENKI	0212-0215, 0724, 1750
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 0583, 0566, 0577, 0583, 0685, 1707	SAMPO	0424-0426, 1448, 1961
DOCTOR	0221, 0449, 1245, 1985	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 1726
DONGBAO	0355-0361, 1385, 1891	SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 0558, 1582
DONGXINBAO	0413, 0925, 1854	SASUKI	0254, 0470, 0766, 1494
ELECTROLUX	0216-0220, 0569, 1245, 1752	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 1980
FEDDERS	0498, 0499, 0528	SHANXING	0392, 0449, 1416, 1985
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 0789	SHARP	0096-0106, 0525, 0609, 1640
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 1152	SHENGFENG	0376, 0480, 1504, 1912
FUNAI	0430, 0481, 1505, 1966	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 1887
GALANZ	0371, 0372, 0521, 0883, 1908	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1941
GENERAL	0128-0136, 0639, 0976, 1161	SHUAIKANG	0288, 0800
GUQIAO	0244, 0291, 1268, 1827	SONGGE	0428, 0429, 1453, 1964
GLEE	0398, 0399, 0910, 1935	SOVA	0409, 0410, 0921, 1434
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0979, 1737	SUMMER	0427, 1451
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	SUNDURG	0257, 0505, 1017, 1793
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0778	SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
HISENSE	0332-0335, 0517, 0847, 1359, 1868	TADIRAN	0246-0251, 0758, 1275
HITACHI	0118-0126, 0630, 1145	TATUNG	0419, 0420, 0932, 1955
HUABAO	0338-0344, 1360, 1878	TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0570, 0786, 1305
HUAKE	0408, 0920, 1944	TECO	0256, 0473-0475, 1792
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1426, 1999	TIANDI	0415, 1439
HUALING	0317-0325, 0452, 0964	TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0489, 0561, 0562, 1001, 1643
HUIFENG	0370, 0882	TRANE	0227-0232, 0739, 1768
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1392, 1979	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 0734, 1986
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 1969	WAN BAO	0138-0152, 0666, 0995, 1177
JDC	0373, 0440, 0952, 1909	WEILI	0393-0396, 0907, 1420, 1929
JIANGNAN	0432, 1456	WHIRLPOOL	0164-0170, 0502, 0677, 1760
JINDA	0414, 0926, 1950	WINIA	0481, 0550, 0993
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 1984	XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
JOHSON	0245, 0492, 1269, 1516	XINLE	0400, 0401, 0913, 1452, 1936
KANGLI	0374, 0375, 1399, 1910	YANGZI(YAIR)	0403, 0915
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 0838
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0737, 1761	YORK	0107, 0238-0243, 0573, 0750, 1266
KONKA	0397, 0457-0459, 1933	ZHEN BAO	0129-0137, 1151, 1488, 1664
LG	0197-0200, 0514, 1026, 1733		
LIANGYU	0233, 0451, 0745, 1257		
LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1043		
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0767		

СДЕЛАНО В КИТАЕ
ИМПОРТЕР: ООО «АЭРОСИСТЕМЫ», ИНН 7743778097, РОССИЯ,
Г. МОСКВА, УЛ. ПЛЕХАНОВА, Д. 7, ЭТАЖ 4, ПОМ. 1, КОМН. 45,
+7 (495) 165-75-55, MAIL@BAVIS.RU



арт. 23354

