

BAVIS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подготовка к работе

Для начала пользования пультом необходимы 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте). Откройте крышку пульта и вставьте их согласно полярности, указанной под крышкой.

Ввод кода

1. Найдите нужный вам код в таблице с кодами, исходя из бренда вашего оборудования. Вводите первый код, приведенный в таблице. Если он не работает, попробуйте следующий и делайте так до тех пор, пока код не подойдет. Например, для бренда ALPIN вводите код 0252. Если он не сработал, попробуйте 0253 и т.д.

2. Нажмите кнопку SELECT, код на ЖК-дисплее мигнет один раз. По очереди введите 4-значный код. Вводите следующую цифру после того, как предыдущая перестанет мигать. Пульт дистанционного управления автоматически подтвердит код, откроется меню. Теперь вы можете управлять кондиционером.

3. Включите кондиционер и проверьте работу пульта. Если кондиционер не реагирует на пульт, выберите следующий код из таблицы, пока все функции не начнут работать.

Автоматический поиск устройства

Если вы не знаете бренд вашего кондиционера, попробуйте найти свой код следующим образом:

1. Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер, нажмите кнопку «SELECT» и удерживайте ее в течение 5 секунд. ПДУ перейдет в режим автоматического поиска. Когда кондиционер получит сигнал, а код на экране перестанет мигать, нажмите любую кнопку для продолжения.

2. Включите кондиционер и проверьте работу пульта. Если кондиционер не реагирует на пульт, попробуйте повторить действия первого пункта.

Использование «умного охлаждения и нагрева»

Нажмите кнопку «ICOOOL» для быстрого охлаждения и «HEAT» для быстрого обогрева. Скорость потока и температура будут выставлены автоматически, но вы можете регулировать работу системы при помощи кнопок «+TEMP» и «-TEMP».

Установка часов

1. Нажмите кнопку «CLOCK», сигнал часов замигает.

2. Нажимайте кнопки «+TIME» «-TIME», чтобы установить текущее время.

3. Снова нажмите кнопку «CLOCK».

Установка таймера

Для установки таймера включения, выключите кондиционер.

1. Нажмите кнопку «TMR ON», на ЖК-дисплее отобразится сигнал часов и время.

2. Нажимайте кнопки «+TIME» «-TIME», чтобы установить время, по которому кондиционер будет включаться автоматически. Через 5 секунд настройка завершится автоматически. Для установки таймера выключения, кондиционер должен быть включен.

3. Нажмите кнопку «TMR OFF», на ЖК-дисплее отобразится сигнал часов и время. Затем выполните действия аналогично пункту 2 при установке таймера включения.

Чтобы удалить таймер, дважды нажмите кнопку «TIMER ON/OFF».

Меры безопасности

1. Если пульт не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы избежать утечки жидкости из батареек и повреждения устройства.

2. Если ЖК-дисплей выглядит тусклым, замените батарейки. (Новые и старые батареи нельзя использовать вместе). После каждой замены батарей нет необходимости снова устанавливать код модели.

Технические характеристики

Рабочее расстояние: 8 метров

Напряжение источника питания: 3В постоянного тока

Питание: 2 батарейки AAA

Размер, Д*Ш*Г (мм): 115*46*21(15)

Вес: около 50 г (без батареи)

BAVIS

KT-9018E

БРЕНД	КОД МОДЕЛИ	БРЕНД	КОД МОДЕЛИ
ALPIN	0252, 0253, 1788, 3325	MACQUAY	0234-0237, 0465, 2283, 3820
AUCMA	0288-0296, 0462, 2337, 3534	MICOM	0415, 1439, 2463
AUX	0291-0300, 0451, 0474, 0475, 2860, 3370	MIDEA	0260-0265, 0526, 1284, 2310
BANSHEN	0264, 1288, 3848	MITSUBISHI	0523, 0568, 0582, 3828
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3967	NORITZ	0431, 1455, 2488
BOERKA	0203-0209, 0456-0458	PANASONIC	0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738
CARRIER	0482-0486, 0563-0565	NATIONAL	0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738
CHANGHONG	0301-0308, 1325, 2353, 3982	PANDA	0378, 0890, 1405
CHIGO	0379-0382, 0489, 0515, 1916, 2925	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 3795
CHOFU	0184-0187, 1721, 3771	PROTON	0421-0423, 2507, 3593
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 3932	RAYBO	0362-0367, 1387, 2925
CORONA	0155-0163, 0459, 2206	ROWA	0368, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 1975, 3510
COROWA	0377, 1913, 3961	SABRO	0435, 0506-0508, 2483, 3579
CONSUL	0463, 0975, 2911	SAJJO DENKI	0212-0215, 1238, 3285
DAEWOO	0203-0209, 0406, 2256, 3990	SAMPQ	0424-0428, 1448, 3497
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 2220, 3758	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 2239, 3772
DOCTOR	0221, 0449, 2497, 3850	SANYO	0046-0095, 0559, 0529, 0530, 1090, 3678
DONGBAO	0355-0361, 2403, 3430	SASUKI	0254, 0470, 2006, 3838
DONGXINBAO	0413, 2461, 3997	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 3969
ELECTROLUX	0218-0220, 0569, 1753, 3802	SHARP	0096-0106, 0525, 1633, 2150, 2658
FEDERS	0488, 0499, 0528	SHINCO	0351-0354, 0454-045, 2912
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 1813, 3349	SHUANGLI	0376, 0404-0407, 0480, 3476
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 1158, 3720	SHUAIKANG	0288, 0800, 1311
FINAI	0430, 0481, 1866, 3502	SONGGE	0428, 0429, 1865, 2888
GALANZ	0371, 0372, 0521, 1395, 2933, 3856	SOVA	0409, 0410, 2457, 3482
GENERAL	0639, 1152, 2180, 3711	SUMMER	0427, 1963, 2485, 3499
GILEE	0398, 0399, 2446, 3983	SUNDURG	0257, 0505, 1793, 3841
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 2515	SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946, 1558
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	TADIRAN	0248-0251, 2295, 3833
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 3852	TATUNG	0419, 0420, 1955, 2979
HISENSE	0332-0335, 0517, 1869, 2895, 3917	TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0570, 1399, 3547
HITACHI	0118-0126, 1148, 2679, 3709	TECO	0256, 0473-0475, 1280
HUABAO	0336-0344, 1879, 3409, 3926	TIANDI	0415, 0827, 1538, 3999
HUAKE	0408, 1432, 2785, 3992	TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0561, 0562, 1847, 3181
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1997, 3533	TRANE	0227-0232, 0739, 2276
HUALING	0317-0325, 0452, 2500, 3906	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 3522
HUIFENG	0370, 0882, 2420, 3954	WEILI	0393-0396, 2442, 3979
HUIKANG	0368, 0441-0443, 2416, 3514	WHIRLPOOL	0184-0170, 0502, 2038, 3752
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 2250	WINIA	0481, 0550, 1505, 3553
JDC	0373, 0440, 1397, 3000	XILENG	0411, 0412, 2460, 3995
JINDA	0414, 1950, 2536	XINLE	0400, 0401, 2960, 3985
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 3462	YANGZI(YAIR)	0403, 1427, 3475
JOHNSON	0245, 0492, 2028, 3829	YINYAN	0258, 0259, 0328-0331, 0478, 2888
KANGLI	0374, 0375, 2935, 3958	YORK	0107, 0238-0243, 0573, 2287, 2312
KELOH	0282-0287, 0473, 0485-0488	ZHEN BAO	0639, 1164, 2176, 3200
KUMATAIR	0275, 0276, 0457, 1988, 3810		
KOLIN	0416-0418, 1952, 2465, 3539		
KONKA	0387, 0457-0459, 2507, 3981		
LG	0187-0200, 0514, 2050, 3730		
LANGYU	0233, 0451, 1287, 3523		
LITTLE DUCK	0522, 0532, 1556, 2070		
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 1496, 3543		

СДЕЛАНО В КИТАЕ
ИМПОРТЕР: ООО «АЭРОСИСТЕМЫ», ИНН 7743778097, РОССИЯ,
г. МОСКВА, УЛ. ПЛЕХАНОВА, Д. 7, ЭТАЖ 4, ПОМ. 1, КОМН. 45,
+7 (495) 165-75-55, MAIL@BAVIS.RU



арт. 23350



2 000000 325927