

BAVIS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подготовка к работе

Для начала пользования пультом необходимы 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте). Откройте крышку пульта и вставьте их согласно полярности, указанной под крышкой.

Ввод кода

1. Найдите нужный вам код в таблице с кодами, исходя из бренда вашего оборудования. Вводите первый код, приведенный в таблице. Если он не работает, попробуйте следующий и делайте так до тех пор, пока код не подойдет. Например, для бренда ALPIN вводите код 0252. Если он не сработал, попробуйте 0253 и т.д.

2. Нажмите кнопку SELECT, код на ЖК-дисплее мигнет один раз. По очереди введите 4-значный код. Вводите следующую цифру после того, как предыдущая перестанет мигать. Пульт дистанционного управления автоматически подтвердит код, откроется меню. Теперь вы можете управлять кондиционером.

3. Включите кондиционер и проверьте работу пульта. Если кондиционер не реагирует на пульт, выберите следующий код из таблицы, пока все функции не начнут работать.

Автоматический поиск устройства

Если вы не знаете бренд вашего кондиционера, попробуйте найти свой код следующим образом:

1. Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер, нажмите кнопку «SELECT» и удерживайте ее в течение 5 секунд. ПДУ перейдет в режим автоматического поиска. Когда кондиционер получит сигнал, а код на экране перестанет мигать, нажмите любую кнопку для продолжения.

2. Включите кондиционер и проверьте работу пульта. Если кондиционер не реагирует на пульт, попробуйте повторить действия первого пункта.

Установка часов

1. Нажмите кнопку «CLOCK», сигнал часов замигает.
2. Нажимайте кнопки «+TIME» «-TIME», чтобы установить текущее время.
3. Снова нажмите кнопку «CLOCK».

Установка таймера

Для установки таймера включения, выключите кондиционер.

1. Нажмите кнопку «TMR ON», на ЖК-дисплее отобразится сигнал часов и время.

2. Нажимайте кнопки «+TIME» «-TIME», чтобы установить время, по которому кондиционер будет включаться автоматически. Через 5 секунд настройка завершится автоматически. Для установки таймера выключения, кондиционер должен быть включен.

3. Нажмите кнопку «TMR OFF», на ЖК-дисплее отобразится сигнал часов и время. Затем выполните действия аналогично пункту 2 при установке таймера включения.

Чтобы удалить таймер, дважды нажмите кнопку «TIMER ON/OFF».

Меры безопасности

1. Если пульт не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы избежать утечки жидкости из батареек и повреждения устройства.
2. Если ЖК-дисплей выглядит тусклым, замените батарейки. (Новые и старые батареи нельзя использовать вместе). После каждой замены батарей нет необходимости снова устанавливать код модели.

Технические характеристики

Рабочее расстояние: 8 метров
Питание: 2 батарейки AAA
Размер, Д*Ш*Г (мм): 133*45*23
Вес: около 52 г (без батареи)

BAVIS

KT-E08

БРЕНД	КОД МОДЕЛИ	БРЕНД	КОД МОДЕЛИ
ALPIN	0252-0253, 1276, 1789	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 2007, 3327
AUCMA	0288-0296, 0462, 1826, 3534	MACQUAY	0234-0237, 0465, 1489, 2794
AUX	0297-0300, 0451, 1834, 3011	MICOM	0415, 1439, 2465, 3487
BANSHEN	0264, 1486, 2824	MIDEA	0260-0265, 0526, 1801, 2820
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3506	DAIKIN	0001-0045, 0476-0479, 0552, 0553, 0568, 0582, 5000
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565	DAIKIN	0001-0045, 0476-0479, 0552, 0553, 0568, 0582, 5000
CHANGHONG	0301-0308, 2349, 3890, 4905	NORITZ	0431, 0843, 2991, 5005-5256
CHIGO	0379-0382, 0519, 1912, 2940	OMEGA	0559
CHIOFI	0184-0187, 1208, 2233, 4330	PANASONIC	0138-0154, 0483, 2714, 3722
CHUNLIAN	0345-0350, 0450, 0453, 3522	NATIONAL	0138-0154, 0483, 2714, 3722
CORONA	0155-0163, 0459, 2204, 3531	PANDA	0378, 1914, 3962, 5257-5259
CONROWA	0377, 0889, 1315, 2937	PHILCO	0210-0211, 0487, 0488, 1234
CONSUL	0463, 1999, 3535, 4335-4650	PROTON	0421-0423, 0934, 2981
DARWOO	0203-0209, 0406, 1430, 3792	RAYBO	0362-0367, 2410, 3435, 5278
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0567, 0583	ROWA	0369, 0438-0439, 0527, 0531
DOCTOR	0221, 0449, 1473, 3805	SABRO	0435, 0506-0508, 0947, 3578
DONGBAO	0355-0361, 1897, 2918, 4652	SAIJO DENKI	0212-0215, 0724, 2262
DONGXINBAO	0413, 1505, 3485, 4700-4768	SAMPO	0424-0426, 1448, 2985, 5450
ELECTROLUX	0216-0220, 0569, 1244	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 1212
FEDDERS	0528, 4804, 4820-4900	SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 1070
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 2325	SASUKI	0254, 0470, 1494, 2814
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554	SHANGLING	0384-0388, 0444-0445, 3407
FUNAI	0430, 0481, 3041, 3502	SHANXING	0392, 0449, 0612, 0904, 1985
GAI ANZ	0371, 0372, 0521, 1908, 2931	SHARP	0096-0106, 0525, 1122
GENERAL	0127-0137, 0464, 2000, 3712	SHENG FENG	0376, 0480, 0888, 1911
GUQIAO	0244, 0291, 1268, 2851	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 3935
GLEE	0398, 0399, 2446, 2959, 5260	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1400
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 1737, 3539	SHUAIKANG	0288, 0800, 5450-5643
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	SONGGE	0428-0429, 2988, 3501
HAIER	0266-0272, 0453-0455	SOVA	0409-0410, 1433, 2457
HISENSE	0332-0335, 0517, 1868, 2895	SUMMER	0427, 1963, 3644-5700
HITACHI	0118-0126, 1656, 2173	SUNDURG	0257, 0505, 1529, 2305
HUABAO	0336-0344, 2384, 2903, 4905	SWAN	0434, 0516, 0524, 2994
HUAKE	0408, 0920, 1501, 3480	TADIRAN	0246-0251, 0759, 1787, 5701
HUAMEI	0402, 0460-0465, 2962, 3986	TATUNG	0419-0420, 2980, 3491
HUALING	0317-0325, 0452, 2365, 3524	TCL	0273-0281, 0570, 0786
HUIFENG	0370, 2418, 3442	TECO	0286, 0473-0475, 1497, 3840
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1978, 3440	TIANDI	0415, 1439, 3999, 5720-5759
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 0551, 3552	TOSHIBA	0107-0117, 0489, 0561, 0562, 1001
JDC	0373, 0440, 2488, 3957	TRANE	0227-0232, 0739, 1101, 1768
JIANGNAN	0432, 1456, 3807, 4906-4915	UNI-AIR	0227-0224, 0450, 1986
JINTAR	0414, 1950, 3998, 4855-4869	WAN BAO	0138-0154, 0483, 0652, 0995
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 3463	WEILI	0393-0396, 1420, 1932
JOHNSON	0245, 0492, 2028, 3829	WHIRLPOOL	0164-0170, 0502, 1526, 3748, 0481, 0993, 5800-5996
KANGLI	0374-0375, 1911, 2442	XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	XINLE	0400, 0401, 0913, 2960
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 3297	YANGZHI(YAIR)	0403, 1427, 2451
KOLIN	0416-0418, 2466, 3488	YINYAN	0258-0259, 0326-0331, 0838
KONKA	0397, 0457-0459, 3017	YORK	0238-0243, 0751, 1778
LG	0197-0200, 0514, 0572, 2248	ZHEN BAO	0127-0137, 0464, 2000, 3711
LIANGYU	0233, 0451, 1987, 3817		
LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1039		

СДЕЛАНО В КИТАЕ
ИМПОРТЕР: ООО «АЗРОСИСТЕМЫ», ИНН 7743778097, РОССИЯ,
г. МОСКВА, УЛ. ПЛЕХАНОВА, Д. 7, ЭТАЖ 4, ПОМ. 1, КОМН. 45,
+7 (495) 165-75-55, MAIL@BAVIS.RU



арт. 23352

