

BAVIS FastLab AT4-2 – тесты для определения типа холодильного масла (синтетическое/минеральное) и для определения уровня кислотности pH любого типа холодильного масла, используемого в холодильных системах или системах кондиционирования воздуха.

В комплект входит: 4 теста кислотности (реагент фиолетовый), 2 теста определения типа масла (реагент прозрачный) и 6 пипеток для забора образцов масла.

Инструкция по определению типа масла (синтетическое/минеральное):

1. Из набора FastLab AT4-2 возьмите один из 2-х флаконов, заполненных **прозрачным реагентом**
2. Открутите колпачок
3. Возьмите из набора пипетку, наберите масло до отметки 2 мл и добавьте его во флакон
4. Плотно закрутите колпачок
5. Потрясите флакон в течение 2-5 секунд
6. Визуально проверьте цвет жидкости во флаконе
7. Оцените полученный результат

Инструкция для определения кислотности других холодильных масел:

1. Из набора FastLab AT4-2 возьмите один из 4-х флаконов, заполненных **фиолетовым реагентом**
2. Открутите колпачок
3. Возьмите из набора пипетку, наберите масло до отметки 2 мл и добавьте его во флакон. **Повторите эту процедуру дважды**
4. Плотно закрутите колпачок
5. Потрясите флакон в течение 2-5 секунд
6. Визуально проверьте цвет жидкости во флаконе
7. Оцените полученный результат


Инструкция по определению кислотности тестируемого масла POE/PAG:

1. Из набора FastLab AT4-2 возьмите один из 4-х флаконов, заполненных **фиолетовым реагентом**
2. Открутите колпачок
3. Возьмите из набора пипетку, наберите масло до отметки 2 мл и добавьте его во флакон
4. Плотно закрутите колпачок
5. Потрясите флакон в течение 2-5 секунд
6. Визуально проверьте цвет жидкости во флаконе
7. Оцените полученный результат

Проверка результатов тестирования масла:




Если реагент во флаконе остался прозрачным, то тестируемое масло является синтетическим



Если реагент во флаконе стал мутным, то тестируемое масло является минеральным

Проверка результатов тестирования масла:

1. Если цвет реагента остался фиолетовым или изменился на синий – кислота отсутствует (pH 6,8 или выше)
2. Если реагент потерял свой изначальный цвет и приобрёл оттенок от зеленоватого до коричневатого – уровень кислотности средний (pH 6,8 до 5,2)
3. Если цвет реагента изменился на желтый – уровень кислотности высокий (pH 5,2 или ниже)



Условия хранения: хранить при температуре от +15 до +25°C в сухом, защищённом от попадания прямых солнечных лучей месте. Флаконы хранить в закрытой упаковке.

Рабочая температура: от +22°C до +25°C

Срок годности: 3 года

Состав: эфирспирты и их галогенированные сульфированные, нитрированные или нитрозированные производные, дибром-о-крезолсульфотфалеин, вода

По заказу: ООО «Аэросистемы», ИНН 7743778097, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, этаж 4, пом. 1, комн. 45, +7 (495) 165-75-55, mail@bavis.ru